

Sicherheitsinformationen

- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Kabelgarnitur ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst bereitgestellt wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Die Nennspannung beträgt 220 V~ und die Nennfrequenz beträgt 50 Hz.
- Wenn die Betriebsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann der Kompressor beschädigt werden.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose. Die Steckdose und das Kabel müssen für mehr als 10 A ausgelegt sein.
- Stecken Sie den Stecker immer richtig ein und stellen Sie sicher, dass er für ein schnelles Trennen der Stromversorgung im Notfall zugänglich bleibt.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht. Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst und niemals am Kabel heraus.
- Quetschen oder beschädigen Sie das Kabel während des Transports nicht.
- Drücken Sie während des Transports nicht auf die Glastür und wenden Sie keine Gewalt an, damit sie nicht zerbricht.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, halten Sie es von Zündquellen fern und verhindern Sie den Zugang von Kindern.
- Schließen Sie bei einem Gasleck zuerst das Gasventil und öffnen Sie Türen und Fenster. Ziehen Sie den Stecker nicht sofort aus der Steckdose.
- Das Kühlfach dient ausschließlich der Aufbewahrung gekühlter Lebensmittel. Verwenden Sie es nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln.
- Lagern Sie kein Benzin und keine entzündlichen, explosiven, korrosiven, sauren oder alkalischen Flüssigkeiten neben oder im Gerät.
- Halten Sie Kinder vom Bereich des Kompressors und von der Rückseite der Vitrine fern.
- Verändern oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Reinigen Sie die Vitrine nicht mit Wasserstrahlen und stellen Sie sie nicht an feuchten Orten auf.
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder bei einem Stromausfall den Stecker. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen.
- Stellen Sie keine Flaschen in das Gefrierfach, damit sie nicht platzen.
- Verwenden Sie die Ablagen ordnungsgemäß und nur für Lebensmittel. Verwenden Sie das Gerät nicht für Medikamente, Chemikalien, Blut oder andere Materialien.
- **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine Vorrichtungen zur Beschleunigung des Abtauens, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältekreislauf nicht.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Fächern zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, außer den vom Hersteller empfohlenen.