


Sicherheitsvorschriften

- Jede Veränderung, fehlerhafte Installation, Einstellung, Reparatur oder Wartung kann Sachschäden oder Verletzungen verursachen. Falls eine Einstellung oder Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an den Lieferanten und stellen Sie sicher, dass die Arbeiten von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Lagern oder verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine entzündbaren oder explosiven Gase, Flüssigkeiten oder Gegenstände in der Nähe dieses Produkts.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit physiologischen, wahrnehmungsbezogenen oder psychischen Funktionsstörungen oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts unterwiesen.
- Personen mit wenig Erfahrung oder Kenntnissen dürfen dieses Produkt nur unter der Aufsicht einer Person verwenden, die ihre Sicherheit gewährleistet oder ihnen Anweisungen zur Verwendung des Geräts gibt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Produkt an Dritte weitergegeben wird, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. Alle Benutzer des Geräts müssen die Informationen in der Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise befolgen.
- Wenn das Gerät neben Wänden, Trennwänden, Küchengeräten, dekorativen Paneelen oder anderen Konstruktionen aufgestellt wird, wird empfohlen, diese Konstruktionen aus nicht brennbaren Materialien zu errichten. Alternativ müssen sie mit nicht brennbaren Wärmedämmstoffen verkleidet werden, wobei den Brandschutzvorschriften besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
- Dieses Produkt verfügt über keine Ersatzteile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten ausschließlich Originalteile, um Schäden am Produkt und Verletzungen zu vermeiden.
- Die Außenverkleidung dieser Maschine muss geerdet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!

Warnsymbole

Symbol	Bedeutung	Erforderliche Maßnahme
	Allgemeine Gefahr	Seien Sie vorsichtig und lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Spannungsführende elektrische Bauteile.	Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
	Heiße Oberfläche	Eine Oberfläche kann heiß sein; bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr.
	Entzündbares Material	Entzündbare Materialien oder Gase vorhanden; offene Flammen oder Funken in der Nähe vermeiden.
	Gefährliche Stoffe	Gefährliche chemische Stoffe vorhanden; vorsichtig handhaben und Schutzausrüstung verwenden.