Warnhinweise

- Vermeiden Sie körperliche Schäden: Verkürzen Sie die Öffnungsdauer der Tür, um die Häufigkeit zu verringern, mit der sie geöffnet wird.
- Verwenden Sie den Kühlschrank nicht zur Aufbewahrung korrosiver Stoffe.
- Setzen Sie ihn keinen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus.

Warnsymbole

Symbol	Bedeutung	Erforderliche Maßnahme
	Allgemeine Gefahr	Seien Sie vorsichtig und lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Spannungsführende elektrische Bauteile.	Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
	Heiße Oberfläche	Eine Oberfläche kann heiß sein; bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr.
	Entzündbares Material	Entzündbare Materialien oder Gase vorhanden; offene Flammen oder Funken in der Nähe vermeiden.
	Gefährliche Stoffe	Gefährliche chemische Stoffe vorhanden; vorsichtig handhaben und Schutzausrüstung verwenden.