Advertencias

- Evite daños físicos: reduzca el tiempo de apertura de la puerta para disminuir la frecuencia con la que se abre.
- No utilice el frigorífico para almacenar sustancias corrosivas.
- No lo deje expuesto a temperaturas de congelación.

Símbolos de advertencia

Símbolo	Significado	Acción necesaria
	Peligro general	Tenga cuidado y consulte el manual del usuario.
	Componentes eléctricos bajo tensión.	No utilice el aparato con las manos mojadas.
	Superficie caliente	Una superficie puede estar caliente; existe riesgo de quemaduras al tocarla.
	Material inflamable	Presencia de materiales o gases inflamables; evite llamas abiertas o chispas en las proximidades.
	Sustancias peligrosas	Presencia de sustancias químicas peligrosas; manipule con cuidado y utilice equipo de protección.