Avvertenze

- Evitate danni fisici: riducete il tempo di apertura della porta per diminuire la frequenza con cui viene aperta.
- Non utilizzate il frigorifero per conservare sostanze corrosive.
- Non lasciatelo esposto a temperature di congelamento.

Simboli di avvertenza

Simbolo	Significato	Azione necessaria
	Pericolo generico	Prestate attenzione e consultate il manuale utente.
	Componenti elettrici sotto tensione.	Non utilizzate l'apparecchio con le mani bagnate.
	Superficie calda	Una superficie può essere calda; esiste il rischio di ustioni al contatto.
	Materiale infiammabile	Presenza di materiali o gas infiammabili; evitate fiamme libere o scintille nelle vicinanze.
	Sostanze pericolose	Presenza di sostanze chimiche pericolose; maneggiate con cura e utilizzate dispositivi di protezione.